

TABELA DE MANUTENÇÃO DO KIT DE ABASTECIMENTO

EQUIPAMENTO			AÇÃO
FREQUÊNCIA	DIÁRIO	BOMBAS E MEDIDORES	• Verificar o funcionamento do bico automático e o estado da mangueira. • Abrir a bomba e verificar se existe fiação solta. • Verificar vazamento, acoplamento e barulho excessivo.
		CANALETAS, RALOS E CAIXAS DE PASSAGEM	• Limpar esses itens.
		BACIAS E TANQUES	• Retirar os resíduos e drenar a água.
		REGISTRO DE DRENAGEM DA BACIA DE TANQUES	• Manter a válvula fechada para que em caso de transbordamento ou vazamento, o produto fique na bacia.
	SEMANAL	FILTRO DE DIESEL	• Solicitar a limpeza do filtro quando o vazão da bomba cair pela metade ou quando estiver sujo.
		CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO (CSAO)	• Limpar o pré-filtro e a caixa de areia. • Manter nível interno da CSAO.
		FILTROS, BOMBAS, BICOS E MEDIDORES	• Verificar se apresentam sinais de vazamento.
	MENSAL	IDENTIFICAÇÃO DO TANQUE E DESCARGA (Exemplo: PERIGO)	• Verificar se os bocais/ponto de descarga dos produtos, estão claramente identificados.
		RESPIROS	• Verificar se há algum objeto impedindo a saída de vapores, assim como o seu funcionamento.
		DRENOS DOS TANQUES E FILTROS	• Retirar a água periodicamente.
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	• Verificar se os painéis elétricos apresentam sinais de corrosão e se os barramentos estão isolados, se há fiação solta e/ou exposta na área de trabalho e se os equipamentos elétricos estão fora da área classificada.
	TRIMESTRAL	TANQUES E TUBULAÇÕES	• Verificar se apresentam sinais de corrosão e/ou vazamento.
	SEMESTRAL	TANQUES, DESCARGA DE CAMINHÃO E MOTORES ELÉTRICOS	• Medir a resistividade do aterramento dos equipamentos.